



www.diacek.eu



Diarka

Návod



Premietačka Diarka slúži na domáce premietanie 35mm diafilmov, diapásov a ppfilmov.

Zostavenie a založenie filmu:

Do matice naskrutkujte statív **A**, neťahajte silou. Roztvorte nôžky.

Oblúkový rámček **B** má zadnú stranu čiernu, tá bude umiestnená bližšie k svetlu, vložte do rámčeka film zrkadlovo obrátene, hladkou stranou k sebe vložte prítlačný rámček **C**. Nasadte do drážky.

Na koncovku USB pripojte príslušenstvo - vypínač, nabíjačku alebo powerbanku.

Zaostrenie:

Ako projekčnú plochu využite hladkú bielu stenu, biely papier alebo plátno. Obraz zaostrite otáčavým pohybom objektívu

D

Premietačku odporúčame umiestniť na vyvýšené miesto (na okraj nábytku), v prípade premietania z podlahy podložiť nôžku statívu. Premietačku je možné tiež držať v ruke.

Maximálna veľkosť obrazu je 80 x 50 cm a vzdialenosť od projekčnej steny do 2 metrov.

Premietačku nevystavujte teplotám nad 60 °C. Maximálna doba používania bez vypnutia pre potreby vychladnutia je odporúčaná 60 minút. Elektrické zariadenie. Používanie deťmi len pod dohľadom dospeljej osoby.

Video a odporúčania:



© 2020 Pavel Pohorský (Boris),
David Hoffmann

